

Detta gäller för de väggar på balkongen som har fastskruvade skivor

# Drift och Underhåll

Cembrit Cover, Cembrit Solid och Cembrit Transparent

## Produkt

Cembrit Cover, Cembrit Solid och Cembrit Transparent är fabrikslackerade fibercementskivor. Gotsidan är ytbehandlad med en vattenbaserad akrylatfärg som är heltäckande i glans ca 15. Baksidan är spärrlackerade och kanterna är förseglade.

## Användningsområde

Används utomhus som fasad- eller undertaksbeklädnad.

## Skötselråd

### Checklista för underhåll

- Ta bort eller beskär växter nära fasaden
- Rengör och kontrollera ventilationsspalter under fönster och vid socklar
- Drag åt eventuella lösa skruvar
- Rengör skivorna från spindelväv, smuts och alger etc.
- Kontrollera att EPD gummiremsan och foglisten är intakt

### Målning:

För ommålning på fasad rekommenderas en 100%-ig utomhusakrylatfärg. Skivorna är övermålningsbara efter förbehandling enligt färgtillverkarens rekommendationer.

### Lagning:

Skadade skivor kan inte lagas tillfredsställande ur estetisk och funktionell synpunkt, skadade skivor ska bytas.

## Rengöring

Det är inte tillåtet att skada skivorna genom att spika eller skruva i väggarna.

### Rengöring under montage

Borr- och sågdamm ska avlägsnas innan montage sker. Borsta, blås eller dammsug skivytan. Cementdamm kan ge permanenta fläckar om det inte avlägsnas.

Uppstår damm på skivorna vid kapning och borring, tag bort det omedelbart med dammsugare eller rena trasor. Arbeta bara i en riktning. Dra inte av dammet med handskarna, det bara sprider ut dammet över skivytan.

Förekommer smuts eller vått sågdamm på skivorna, måste de tvättas på lämpligt sätt.

### Rengöring efter montering

# CEMBRIT

---

Skivytan avsynas och tvättas vid behov innan ställningarna demonteras. Det är viktigt att skivytan rengörs efter monteringen annars kan smuts, byggdamm och dylikt ge permanenta fläckar.

Vanlig smuts, ex.vis från jord, kan vanligtvis tvättas bort med kallt eller rumstempererat vatten. Använd en tvätt-svamp, borste eller lågtryckstvätt.

För smuts innehållande fett eller hårt sittande vanlig smutts går det bra att tillsätta någon typ av diskmedel om det krävs. Använd svamp eller borste. Skölj därefter rikligt med rent vatten.

## Underhållsrengöring av skivan

Skivan tvättas med mildt alkaliskt tvättmedel innehållande tencider och med ett pH-värde mindre än 10. Vät hela ytan först. Tvätta med rengöringsmedlet utspätt i vatten enligt leverantörens anvisningar. Använd mjuk borste alt. svamp eller mycket lätt högtryck. Skölj rikligt med vatten.

## Rengöring av kalkutfällningar

För att tvätta bort kalkutfällningar på fasadskivor följ anvisningarna nedan.

1. Häll 10-12 –procentig ättiksptrit\* i en sprayflaska typ blomspruta
2. Spraya ett jämnt lager på skivytan med kalkutfällningar
3. Låt verka några minuter. OBS! Får inte torka
4. Skölj med rent vatten.

Upprepa vid behov tills kalkutfällningarna försvunnit. Applicera aldrig ättikspritten på en varm skivyta eller i direkt solsken, detta kan orsaka permanenta fläckar på skivytan.

\* Det finns att köpa i matvarubutikerna som vanlig ättikssprit.

## Klotter

För borttagning av klotter kan lösningsmedel anpassat för akrylatfärg användas. Vilket dock kan påverka glans och ge smärre kulörförändringar. Om man önskar en klotterresistent skivyta så behandlas skivorna med ett offerskydd av 2 lager microvax (t.ex. Ask). Denna behandling kan påverka skivans utseende. Säkerställ det slutliga resultatet innan applicering sker.

## Högtryckstvätt

Användande av högtryckstvätt görs med försiktighet så att skivytan inte skadas. Arbeta med lågt tryck, stor spridningsvinkel och liten angreppsvinkel.

## Återanvändning

Skivorna kan demonteras och monteras upp igen. Det är enkelt att förändra format med sågning.

## Återvinning

Kvittblivning sker genom krossning/malning till exempelvis fyllmaterial. Det kan även lämnas på kommunernas återvinningsstationer som icke brännbart material.

## Avfallskod

17 01 07 . Blandningar av betong, tegel, klinker och keramik som inte innehåller farliga ämnen.